

# Пульт проверки блока КОН (ПП КОН)

## НАЗНАЧЕНИЕ:

Пульт ПП КОН предназначен для проверки электрических параметров «Блока контроля несанкционированного отключения ЭПК ключом» (блока КОН) в условиях локомотивного депо.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Входной контроль, техническое обслуживание устройства Л116У, установленного на локомотиве, а также проверка параметров Л116У после ремонта.

Входной контроль, техническое обслуживание блока КОН при снятии его с локомотива, а также проверка параметров блока КОН после ремонта.

Пульт ПП КОН позволяет определить номинал времязадающего резистора на плате блока КОН при необходимости изменения времени задержки срабатывания КОН.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Электропитание (1) постоянного тока $V_1$ I, не более	35...70 В 250 мА
Погрешность индикации эл. приборов(1), $dV_1$ , не более	$\pm 10\%$ ,
Электропитание (2) переменного тока 50 Гц при максимальной потребляемой мощности, не более	220 В (+10, -15) % 10 Вт
Погрешность контроля времени, не более	$\pm 0.05$ с
Сопротивление изоляции, не менее	50 МОм (в условиях эксплуатации)
Габаритные размеры, не более	320x260x150 мм
Масса, не более	3 кг
Рабочая температура	от +1°C до +40°C

Устройство сертифицировано.



ЗАО «НЕЙРОКОМ»  
111250, г. Москва, а/я 17  
тел./факс: (495) 640-7671  
info@neurocom.ru • www.neurocom.ru

