

Носимая часть Телемеханической системы контроля бодрствования машиниста ТСКБМ-Н

С целью повышения эксплуатационных качеств ТСКБМ-Н с 2014 г. ЗАО «НЕЙРОКОМ» начинает выпуск новых носимых частей.



- В новых ТСКБМ-Н батарейный отсек имеет стандартную герметичную крышку. Теперь для открывания-закрывания не нужно откручивать винты малого диаметра, что очень затрудняло смену батареи и требовало для проведения данной операции привлечения специально обученного специалиста и часовой инструмент. Новый батарейный отсек также обеспечивает невозможность доступа к другим узлам ТСКБМ-Н, что повышает надежность системы в целом.



- На крышке нового ТСКБМ-Н установлен светодиод, который сигнализирует не только о включенном состоянии ТСКБМ-Н, но и о разряде литиевого элемента питания (миганием) до величины, достаточной для проведения не менее 3 поездок. Этот сигнал указывает машинисту на необходимость замены батарейки.



- В новых носимых частях применен ремешок из силиконовой пластмассы, обеспечивающий более надежный контакт ТСКБМ-Н с кожей запястья. Усилены элементы крепления ремешка к корпусу.



- Применены контактные элементы новой формы, обеспечивающие более надежный контакт с кожей запястья руки машиниста. Усилены все несущие элементы корпуса ТСКБМ-Н.



ЗАО «НЕЙРОКОМ»
111250, г. Москва, а/я 17
тел./факс: (495) 640-7671
info@neurocom.ru • www.neurocom.ru

